BLAUPUNKT AUTORADIO

BOSCH Gruppe

Ravensburg SQM 48
76 47 851 010

Ab / from / dès / desde / da F D 750

BP / VKD 3 D87 240 068 DL. I. 10.87

Kundendienstschrift · Service Manual
Manuel de service · Manual di servicio

Manuale di servizio
Freiburg SQM 26



W411 8 638 309 135
V500 1/4
V500 LM2902N 8 905 955 782
V578 BC238C 8 905 707 471
V575 BC238C 8 905 707 471
V577 BC238C 8 905 707 471
V576 BC238C 8 905 707 471
V555 BC238C 8 905 707 471
V560 BC308C 8 905 707 327
V573 BC238C 8 905 707 471
ohne Bezeichnung 1N4148 8 925 405 822
P/N 501
N 500
P/N 511
N 510
ARI | MPX
ARI stumm
Mute
ARI-Anz.
NF/MPX
V210 BC239C 8 905 707 318
V260 BC238C 8 905 707 471
V310 LA3430 8 945 901 230
Q312 456 kHz
D330
D320
U⊙/⊙ Feld-stärke
SL-Stop
ARI-Anz
ARI
DK
V870 BC308C 8 905 707 327
V860 BC308C 8 905 707 327
V450 BC308C 8 925 707 327
V890 MM5666BN 8 905 955 539
V880 BC238C 8 905 707 471
V830 BC328-16 8 905 707 338
V825 BC328-16 8 905 707 338
V820 BC238C 8 925 707 471
IF1
IF2
U/M
H865
H500
H890 ME
V1280 BC238B 8 905 707 217
V1281 BC369 8 905 705 304
V1301 SFH309 8 945 705 363
V1302 BC548C 8 905 707 314
V1303 BC548C 8 905 707 314
V1304 BC548C 8 905 707 314
V11101/2
V1100 TDA2320A 8 905 955 843
V1440 BC238C 8 905 707 471
V550 BC238B 8 925 707 113
V1400 BC238C 8 905 707 471
P1300
P1110
N1300
N1110
M1300
HM1300
H1300 Mini 7 M2
K1300
N1020 1/2
N1021
D1020 LY5180 8 945 405 271
PL-50
PL-49



Ravensburg SQM 48 7 647 851 010

RR LR RF LF

or gr ge gn br w

w ge gn gr or br

PL 14

N1615

A10

C1601 R1607 R1602 R1604 R1601 R1605 R1606 R1608 R1609 R1610 R1611 R1612 R1613 R1614 R1615 R1616 R1617 R1618 R1619 R1620 R1621 R1622 R1623 R1624 R1625 R1626 R1627 R1628 R1629 R1630 R1631 R1632 R1633 R1634 R1635 R1636 R1637 R1638 R1639 R1640 R1641 R1642 R1643 R1644 R1645 R1646 R1647


PL 14
PL 14
PL20
VKD 17 73
PL50
PL-20
V805
N1000
N1020
N1400
N1500
N1510
H2010
H1303
H1500
H1600
H1700
H1800
H1900
H2000
H865
U/M
1
2
3
4
5